

English
Français
Italiano



SHARP CORPORATION

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the EL-T100W calculator.

The Maths Quiz feature of this product was developed with the advice of Dr. Ryuta KAWASHIMA and is based on results from his nationally renowned research on "brain imaging."

It is scientifically proven that simple maths training and oral reading effectively utilizes the brain. It has been said that your brain functions gradually decline after your 20's. This can be compared to the decline in your physical or muscular strength each year. Prevention of such physical deterioration can however be prevented by exercising regularly. It has been shown that functional deterioration of the brain, too, can be lessened with daily exercise.

It has been observed and proven that solving simple problems in this product's Maths Quiz feature activates and enhances the prefrontal cortex (part of the frontal lobe) of the brain and its functions such as creativity, memory, communication ability and self-control.[®]

Use the Maths Quiz feature daily, at the same time if possible, to enhance your brain's functionality and to maintain its young and healthy state through regular exercise.

[®] This product is not intended for use as medical equipment. Individual results may vary.

Read this manual carefully for the correct use of this product. Store this manual in a convenient location for future reference.

INTRODUCTION

Never dispose of the battery in a fire. Keep battery out of reach of children. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example, water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunctioning.

This product, including accessories, may change due to upgrading without prior notice. For the sake of your health, try not to use this product for long periods of time. If you need to use the product for an extended period, be sure to allow your eyes, hands, arms, and body adequate rest periods (about 10-15 minutes every hour). If you experience any pain or fatigue while using this product, discontinue use immediately. If the discomfort continues, please consult a doctor.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctioning of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

SHARP ne sera pas tenu responsable de tout dommage matériel ou économique matériel causé par une utilisation abusive et/ou un mauvais fonctionnement de ce produit et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi.

La SHARP respinge ogni responsabilità per qualsiasi incidente o danno economico o materiale causato da errato impiego e/o malfunctionamento di questo prodotto e delle sue periferiche, salvo che la responsabilità sia riconosciuta dalla legge.

MODES

This calculator has three modes: Calculator mode, Brain Fitness Measurement mode ("Age"), and Maths Quiz ("Quiz") mode. Press [ON] or [CA] to switch on the power. The calculator will turn on in the Calculator mode by default.

Calculator mode

- Set the calculator to this mode to perform "Basic calculations" and "Tax calculations".
- To switch from Maths Quiz mode or Brain Fitness Measurement mode to this mode, press [ON] if a quiz problem is displayed on the screen, press [Quiz] or [Age] or [DEL].
- In this mode, functions [←→], "COR.%" , "DEL.", "RES.▲", "ENTER", "RES.▼", and "RANK" are not available.

Brain Fitness Measurement mode (The "AGE" symbol appears.)

- Set the calculator to this mode to use the Brain Fitness Measurement function.
- To switch from Calculator mode or Maths Quiz mode to this mode, press [Age].
- In this mode, available functions and keys are limited to the following: Functions "DEL.", "RES.▲", "ENTER", "RES.▼", "RANK", and keys [←→], [0], [00], [CA], [On], and [Age].

Maths Quiz mode (The "QUIZ" symbol appears.)

- Set the calculator to this mode to use the Maths Quiz function.
- To switch from Calculator mode or Brain Fitness Measurement mode to this mode, press [Quiz].
- In this mode, available functions and keys are limited to the following: Functions [←→], "COR.%" , "DEL.", "RES.▲", "ENTER", "RES.▼", "RANK", and keys [←→], [0], [00], [CA], [On], and [Age].

EL-T100W

ELECTRONIC CALCULATOR CALCATRICE CALCOLATRICE

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / STAMPATO IN CINA 08LT(T)NS2624THZZ

INTRODUCTION

Nous vous remercions de votre achat de la calculatrice EL-T100W. La fonction de Quiz mathématique de cette calculatrice a été conçue sur les conseils du Dr. Ryuta KAWASHIMA et est basée sur les résultats de ses recherches bien connues au Japon sur "l'imagerie encéphalique".

Il est scientifiquement prouvé qu'un entraînement mathématique simple et la lecture orale utilisent efficacement le cerveau. Les fonctions de votre cerveau déclinent progressivement passé 20 ans. Ceci peut être compensé au déclin annuel de votre force physique ou musculaire. Une telle détérioration physique peut néanmoins être évitée par des exercices réguliers. Il a été démontré que la détérioration fonctionnelle du cerveau peut également être atténuée avec des exercices quotidiens.

Il a été observé et prouvé que résoudre les simples problèmes de la fonction de Quiz mathématique de cette calculatrice active et améliore le cortex préfrontal (partie du lobe frontal) du cerveau ainsi que ses fonctions comme la créativité, la mémoire, la capacité de communication et la maîtrise de soi.[®]

Utilisez quotidiennement la fonction de Quiz mathématique, à la même heure, pour améliorer la fonctionnalité de votre cerveau et préserver sa jeunesse et sa santé grâce à des exercices réguliers.

[®] Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme appareil médical. Les résultats peuvent varier d'un individu à un autre.

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour utiliser correctement cette calculatrice. Rangez ce mode d'emploi soigneusement pour référence ultérieure.

Leggere attentamente il presente manuale per utilizzare correttamente questo prodotto. Conservare questo manuale in un posto adatto per poterlo utilizzare in seguito.

INTRODUCTION

N'effectuez pas une pression trop forte sur le panneau à cristaux liquides car il contient du verre. Ne jetez jamais la pile dans le feu. Gardez la pile hors de portée des enfants. Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou le conserver dans des endroits humides. Ne gettez pas le produit dans le feu, ni l'isolerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les boissons, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.

Ce produit, y compris les accessoires, peut varier suite à une amélioration sans préavis. Pour votre santé, évitez d'utiliser ce produit pendant une période prolongée. Si il vous est body adéquate rest periods (about 10-15 minutes every hour). If you experience any pain or fatigue while using this product, discontinue use immediately. If the discomfort continues, please consult a doctor.

SHARP ne sera pas tenu responsable de tout dommage matériel ou économique matériel causé da errato impiego e/o malfunctionamento di questo prodotto e delle sue periferiche, salvo che la responsabilità sia riconosciuta dalla legge.

Questa calcolatrice ha tre modalità: Modalità calcolatrice, modalità misurazione età mentale ("Age") e modalità quiz matematici ("Quiz"). Premere [ON] o [CA] per accendere la calcolatrice. La calcolatrice si accenderà in questo modo per default.

Modalità calcolatrice

- Impostare la calcolatrice in questa modalità per eseguire "Calcoli base" e "Calcoli di tasse".
- Per passare dalla modalità calcolatrice o dalla modalità quiz matematici a questa modalità, premere [ON] o [Age] o [DEL].
- In questa modalità, le funzioni [←→], "COR.%" , "DEL.", "RES.▲", "ENTER", "RES.▼", e "RANK" non sono disponibili.

Modalità di misurazione dell'età mentale (compare il simbolo "AGE").

- Impostare la calcolatrice in questa modalità per usare la funzione di Misura dell'età Mentale.
- Per passare dalla modalità calcolatrice o dalla modalità misurazione dell'età mentale a questa modalità, premere [Age].
- In questa modalità le funzioni e i tasti disponibili sono i seguenti: Le funzioni "DEL.", "RES.▲", "ENTER", "RES.▼", "RANK" e i tasti [←→], [0], [00], [CA], [On], e [Age].

Modalità quiz matematici (compare il simbolo "QUIZ").

- Impostare la calcolatrice in questa modalità per usare la funzione quiz matematici.
- Per passare dalla modalità calcolatrice o modalità misurazione dell'età mentale a questa modalità, premere [Quiz].
- In questa modalità le funzioni e i tasti disponibili sono i seguenti: Le funzioni [←→], "COR.%" , "DEL.", "RES.▲", "ENTER", "RES.▼", "RANK", e i tasti [←→], [0], [00], [CA], [On], e [Age].

BRAIN FITNESS MEASUREMENT / MESURE DE LA SANTÉ CÉRÉBRALE / MISURAZIONE DELL'ETÀ MENTALE

Measuring your brain fitness level / Mesurer l'âge de votre cerveau / Misurazione della propria età mentale

How young is your mind? You can measure your brain fitness level, based on the results of 50 simple calculations (addition, subtraction, and multiplication). This brain fitness level is measured by comparison with statistical results based on real performance data. * Brain fitness level is scored in a range between 20 to 80 years pf age.

Quel âge a votre cerveau? Vous pouvez mesurer l'âge de votre cerveau d'après les résultats de 50 calculs simples (addition, soustraction et multiplication). L'âge de votre cerveau* est mesuré par comparaison avec des résultats statistiques reposant sur des données de performance réelle. * L'âge de votre cerveau est classé dans une plage comprise entre 20 et 80 ans.

Quanto giovane è la vostra mente? Potete misurare la vostra età mentale basata sul risultato di 50 semplici calcoli (addizione, sottrazione e moltiplicazione). Questa età mentale* viene misurata facendo confronti con risultati statistici basati su dati di prestazioni reali. * L'età mentale viene classificata all'interno di una gamma che va dai 20 anni di età.

- Performing a Brain Fitness Measurement
- Proceder à la Mesure de votre santé cérébrale
- Esecuzione della misurazione dell'età mentale

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione	Note / Remarque / Nota
① [ON]	0	
② [Age]	AGE 50 [START]	The Brain Fitness Measurement initial screen is displayed. L'écran initial de Mesure de la santé cérébrale est affiché. Viene visualizzata la schermata iniziale della misurazione dell'età mentale.
③ [RES.A]	AGE 4 PRE. 3RANK 38 YES	This is the fourth most recent record for Brain Fitness Measurement. This Brain Fitness Measurement record is ranked third, so the "3 RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du quatrième score le plus récent pour la Mesure de la santé cérébrale. Ce score de Mesure de la santé cérébrale est classé troisième, de sorte que le symbole "3 RANK" est également affiché. Questo è il quarto risultato più recente della misurazione dell'età mentale. Questo risultato della misurazione dell'età mentale è il terzo della classifica, cosicché viene visualizzato il simbolo "3 RANK".
④ [RES.A]	AGE 3 PRE. 42 YES	This is the third most recent record. Il s'agit du troisième score le plus récent. Questo è il terzo risultato più recente.
⑤ [RES.A]	AGE 2 PRE. 2 RANK 32 YES	This is the second most recent record. L'écran initial de Mesure de la santé cérébrale est affiché. Viene visualizzata la schermata iniziale della misurazione dell'età mentale. When ready, press [ON] to start the quiz. The screen displays the countdown "-3.", "-2.", "-1.", followed by the first problem. A total of 50 problems are given. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur [On] pour démarrer le quiz. L'écran affiche le compte à rebours "-3.", "-2.", "-1.", suivi du premier problème. Un total de 50 problèmes est proposé. Quando pronti, premere [ON] per cominciare il quiz. La schermata visualizza il conto alla rovescia "-3.", "-2.", "-1.", seguito dal primo problema. In totale ci sono 50 problemi. (Problems are different each time.) (Les problèmes sont différents à chaque fois.) (I problemi cambiano ogni volta.)
⑥ [RES.A]	AGE 1 PRE. 1 RANK 27 YES	This is the most recent record. This Brain Fitness Measurement record is ranked first, so the "1 RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du score le plus récent. Ce score de Mesure de la santé cérébrale est classé premier, de sorte que le symbole "1 RANK" est également affiché. Questo è il risultato più recente. Questo risultato della misurazione dell'età mentale è il primo della classifica, cosicché viene visualizzato il simbolo "1 RANK".
①	ON	
②	Age	The initial Brain Fitness Measurement screen is displayed. L'écran initial de Mesure de la santé cérébrale est affiché. Viene visualizzata la schermata iniziale della misurazione dell'età mentale.
③	ENTER	When ready, press [ON] to start the quiz. The screen displays the countdown "-3.", "-2.", "-1.", followed by the first problem. A total of 50 problems are given. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur [On] pour démarrer le quiz. L'écran affiche le compte à rebours "-3.", "-2.", "-1.", suivi du premier problème. Un total de 50 problèmes est proposé. Quando pronti, premere [ON] per cominciare il quiz. La schermata visualizza il conto alla rovescia "-3.", "-2.", "-1.", seguito dal primo problema. In totale ci sono 50 problemi. (Problems are different each time.) (Les problèmes sont différents à chaque fois.) (I problemi cambiano ogni volta.)
④	14	Enter the answer. If you enter the wrong answer and realize it before pressing the [ON] key, press [ON] to clear the displayed number, then reenter the correct answer, or use [ON] to correct each digit. Entrez la réponse. Si vous entrez une réponse incorrecte et vous en rendez compte avant d'appuyer sur [ON] , appuyez sur [ON] pour effacer le nombre affiché puis retapez la bonne réponse ou utilisez [ON] pour corriger chaque chiffre. Insérez la réponse. Se insérez la risposta scorretta e ve ne accorgete prima di premere il tasto [ON] , premere [ON] per cancellare il numero visualizzato, poi inserire la risposta corretta oppure utilizzare [ON] per correggere ogni cifra.
⑤	ENTER	If you are confident you have entered the correct answer in step ④, press [ON] . (If you press [ON] without entering a number in step ④, it is counted as an incorrect answer and your correct answer ratio drops.) The second problem is displayed. Si vous êtes sûr d'avoir entré la bonne réponse à l'étape ④, appuyez sur [ON] . (Si vous appuyez sur [ON] sans avoir entré un nombre à l'étape ④, ceci est comptabilisé comme une réponse incorrecte et votre pourcentage de réponses correctes diminueira.) Le deuxième problème est affiché. Se siete sicuri di aver inserito la risposta corretta al punto ④, premete [ON] . (Se premete [ON] senza aver inserito un numero al punto ④, la risposta viene considerata scorretta e la percentuale di risposte corrette diminuisce.) Viene visualizzato il secondo problema.
⑥	13	Repeat steps ④ and ⑤ to answer each of the given problems. Répétez les étapes ④ et ⑤ pour répondre à chacun des problèmes donnés. Ripetere i punti ④ e ⑤ per risolvere tutti i problemi.
⑦	ENTER	Enter the answer. Entrez la réponse. Insérez la risposta.
⑧	ENTER	When all 50 problems have been answered, the correct answer ratio and the completed duration are displayed. Lorsque vous avez répondu aux 50 problèmes, le pourcentage de réponses correctes et le temps utilisé s'affichent. Quando sono stati risolti tutti i 50 problemi, viene visualizzata la percentuale di risposte corrette assieme al tempo impiegato. Then, your brain fitness level is determined and displayed. If your brain fitness level is among the top three entries, its ranking ("1 RANK", "2 RANK", or "3RANK") is also displayed. Puis, l'âge de votre cerveau est déterminé et affiché. Si l'âge de votre cerveau figure parmi les trois premières entrées, sa position ("1 RANK", "2 RANK", or "3RANK") est également affichée. Dopodiché viene determinata e visualizzata la vostra età mentale. Se la vostra età mentale si trova tra i primi tre, viene visualizzata anche la classificazione ("1 RANK", "2 RANK", o "3RANK").

- Here, each time [ON] is pressed, the display toggles between the correct answer ratio displayed with the completed duration (shown in row ⑦) and your brain fitness level.
- Up to 30 records of the Brain Fitness Measurement scores are stored. If you try to store more than 30 records, the oldest records are discarded to make room. (The correct answer ratio and the completed duration shown in row ⑦ are not stored.)
- Ici, à chaque pression sur [ON], l'affichage bascule entre le pourcentage de réponses correctes affiché avec le temps utilisé (indiqué sur la ligne ⑦) et l'âge de votre cerveau.
- Un maximum of 30 scores de Mesure de la santé cérébrale sont mémorisés. Si vous essayez de mémoriser plus de 30 scores, les scores les plus anciens sont effacés pour libérer de la place. (Le pourcentage de réponses correctes et le temps utilisé indiqués sur la ligne ⑦ ne sont pas mémorisés.)
- Qui, ogni volta che viene premuto [ON], la visualizzazione commuta tra la percentuale di risposte corrette mostrata con il tempo impiegato (mostrato nella riga ⑦) e la vostra età mentale.
- Vengono memorizzati fino a 30 risultati della misurazione dell'età mentale. Se provate a salvare più di 30 risultati, i risultati più vecchi vengono scartati per creare spazio. (La percentuale delle risposte corrette e il tempo impiegato mostrati nella riga ⑦ non vengono memorizzati.)

• Your brain fitness level will not be determined or stored if:

- While performing a Brain Fitness Measurement, the calculator is switched to another mode or returned to the initial screen of Brain Fitness Measurement
- The completed duration exceeds 29 minutes and 59 seconds
- L'âge de votre cerveau ne sera pas déterminé ni mémorisé, si:
 - Lors d'une Mesure de la santé cérébrale, la calculatrice est placée dans un autre mode ou ramenée sur l'écran initial de Mesure de la santé cérébrale.
 - Le temps utilisé dépasse les 29 minutes et 59 secondes
- Il valore della vostra età mentale non verrà determinato o memorizzato se:
 - Durante l'esecuzione della misurazione dell'età mentale la calcolatrice passa a un'altra modalità o torna alla schermata iniziale della misurazione dell'età mentale
 - Il tempo impiegato supera i 29 minuti e i 59 secondi

AGE COR. % % min S	<ul style="list-style-type: none">The display when the completed duration exceeds 29 minutes and 59 seconds Affichage lorsque le temps utilisé dépasse les 29 minutes et 59 secondes La visualizzazione quando il tempo impiegato supera i 29 minuti e i 59 secondi
---	---

To return to the Brain Fitness Measurement initial screen

- Press [Age].

Pour revenir à l'écran initial de Mesure de la santé cérébrale

Per tornare alla schermata iniziale della misurazione dell'età mentale

- Premere [Age].

To recall stored Brain Fitness Measurement records / Pour rappeler les scores de Mesure de la santé cérébrale mémorisés / Per richiamare i dati memorizzati delle misurazioni dell'età mentale

Press [ON] or [ON] to recall the stored Brain Fitness Measurement records.

- Press this key to display the quiz results (brain fitness level) in ascending order (from old to new).
- Press this key to display the quiz results (brain fitness level) in descending order (from new to old). (The results are displayed in the order ⑧→⑤→④→③) in the following example.)

Appuyez sur [ON] ou [ON] pour rappeler les scores de Mesure de la santé cérébrale mémorisés.

- Appuyez sur [ON] pour afficher les résultats du quiz (âge du cerveau) en ordre ascendant (du plus ancien au plus récent).
- Appuyez sur cette touche pour afficher les résultats du quiz (âge du cerveau) en ordre descendant (du plus récent au plus ancien). (Les résultats s'affichent dans l'ordre ⑧→⑤→④→③) pour l'exemple qui suit.)

Premere [ON] o [ON] per richiamare i dati memorizzati delle misurazioni dell'età mentale.

- Premere questo tasto per visualizzare i risultati dei quiz (livello di età mentale) in ordine ascendente (dal più vecchio al più recente).
- Premere questo tasto per visualizzare i risultati dei quiz (livello di età mentale) in ordine discendente (dal più recente al più vecchio). (I risultati sono visualizzati nell'ordine ⑧→⑤→④→③) nell'esempio che segue.)

- To recall the oldest four Brain Fitness Measurement records in ascending order (from old to new)
- Pour rappeler les quatre scores de Mesure de la santé cérébrale les plus anciens en ordre ascendant (du plus ancien au plus récent)
- Per richiamare i quattro risultati più vecchi delle misurazioni dell'età mentale in ordine ascendente (dal più vecchio al più recente)
- If no records are stored, pressing [ON] will display --- for all ranks, as shown on the right.
- Si aucun score n'est mémorisé, une pression sur [ON] affichera --- pour tous les classements, comme illustré à droite.
- Se non sono memorizzati risultati, premendo [ON] si visualizzerà --- per tutte le classifiche come mostrato a destra.

Download from WwW.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione	Note / Remarque / Nota
① [ON]	0	
② [Age]	AGE 50 [START]	The Brain Fitness Measurement initial screen is displayed. L'écran initial de Mesure de la santé cérébrale est affiché. Viene visualizzata la schermata iniziale della misurazione dell'età mentale.
③ [RES.A]	AGE 4 PRE. 3RANK 38 YES	This is the fourth most recent record for Brain Fitness Measurement. This Brain Fitness Measurement record is ranked third, so the "3 RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du quatrième score le plus récent pour la Mesure de la santé cérébrale. Ce score de Mesure de la santé cérébrale est classé troisième, de sorte que le symbole "3 RANK" est également affiché. Questo è il quarto risultato più recente della misurazione dell'età mentale. Questo risultato della misurazione dell'età mentale è il terzo della classifica, cosicché viene visualizzato il simbolo "3 RANK".
④ [RES.A]	AGE 3 PRE. 42 YES	This is the third most recent record. Il s'agit du troisième score le plus récent. Questo è il terzo risultato più recente.
⑤ [RES.A]	AGE 2 PRE. 2 RANK 32 YES	This is the second most recent record. L'écran initial de Mesure de la santé cérébrale est affiché. Viene visualizzata la schermata iniziale della misurazione dell'età mentale. Il s'agit du deuxième score le plus récent. Ce score de Mesure de la santé cérébrale est classé deuxième, de sorte que le symbole "2 RANK" est également affiché. Questo è il secondo risultato più recente. Questo risultato della misurazione dell'età mentale è il secondo della classifica, cosicché viene visualizzato il simbolo "2 RANK".
⑥ [RES.A]	AGE 1 PRE. 1 RANK 27 YES	This is the most recent record. This Brain Fitness Measurement record is ranked first, so the "1 RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du score le plus récent. Ce score de Mesure de la santé cérébrale est classé premier, de sorte que le symbole "1 RANK" est également affiché. Questo è il risultato più recente. Questo risultato della misurazione dell'età mentale è il primo della classifica, cosicché viene visualizzato il simbolo "1 RANK".

- Here, each time [ON] or [ON] is pressed, the display moves through the Brain Fitness Measurement records from the fourth most recent (shown in row ③) to more recent (or from the most recent record (shown in row ⑥) to less recent).
- If no Brain Fitness Measurement record is stored, pressing [ON] or [ON] has no effect.
- Ici, à chaque pression sur [ON] ou [ON], l'affichage des scores de Mesure de la santé cérébrale passe du quatrième score le plus récent (affiché sur la ligne ③) à un score plus récent (ou du score le plus récent (affiché sur la ligne ⑥) à un score moins récent).
- Si aucun score de Mesure de la santé cérébrale n'est mémorisé, une pression sur [ON] ou [ON] n'a aucun effet.
- Qui, ogni volta che si preme [ON] o [ON], la visualizzazione si muove tra i risultati delle misurazioni dell'età mentale dal quarto al più recente (mostrato nella riga ③) (oppure dal più recente (mostrato nella riga ⑥) al meno recente).
- Se non è memorizzato nessun risultato della misurazione dell'età mentale la pressione di [ON] o [ON] non ha nessun effetto.

To return to the Brain Fitness Measurement initial screen

- Press [Age].

Pour revenir à l'écran initial de Mesure de la santé cérébrale

Appuyez sur [Age]

Per tornare alla schermata iniziale della misurazione dell'età mentale

- Premere [Age].

To browse the rankings / Pour parcourir les classements / Per esaminare le classifiche

Use [ON] to recall the top three Brain Fitness Measurement records.

Utilisez [ON] pour rappeler les trois meilleurs scores de Mesure de la santé cérébrale.

Utilizzare [ON] per richiamare i primi tre risultati della misurazione dell'età mentale.

- If two Brain Fitness Measurement records are stored
- Si deux scores de Mesure de la santé cérébrale sont mémorisés.
- Se sono memorizzati due risultati delle misurazioni dell'età mentale.

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione	Note / Remarque / Nota
① [ON]	0	
② [Age]	AGE 50 [START]	The Brain Fitness Measurement initial screen is displayed. L'écran initial de Mesure de la santé cérébrale est affiché. Viene visualizzata la schermata iniziale della misurazione dell'età mentale.
③ [RANK]	AGE 1 RANK 27 YES	This is the highest ranked Brain Fitness Measurement record. Il s'agit du score de Mesure de la santé cérébrale classe premier. Questo è il risultato che occupa la posizione più alta delle misurazioni dell'età mentale.
④ [RANK]	AGE 2 RANK 32 YES	This is the second ranked Brain Fitness Measurement record. Il s'agit du score de Mesure de la santé cérébrale classé deuxième. Questo è il risultato che occupa la seconda posizione più alta delle misurazioni dell'età mentale.
⑤ [RANK]	AGE 3 RANK -- YES	No third ranked record appears because only two Brain Fitness Measurement records are stored. Aucun score classé troisième n'apparaît car seuls deux scores de Mesure de la santé cérébrale ont été mémorisés. Non compare nessun risultato in terza posizione perché sono stati memorizzati solo due risultati delle misurazioni dell'età mentale.

- Here, each time [ON] is pressed, the display moves through the ranked Brain Fitness Measurement records from the first (shown in row ③) to the third place.
- You can recall the top three by using [ON] while the Brain Fitness Measurement records (recalled using [ON] or [ON]) are displayed.
- About rankings
Rankings of "1 RANK", "2 RANK", "3 RANK", are determined by

The correct answer ratio and the completed duration and the completed duration will be stored if:

- While performing a Maths Quiz, the calculator is switched to the Calculator mode or returned to the initial display of the Maths Quiz mode
- The completed duration exceeds 29 minutes and 59 seconds
- The percentage de réponses correctes et le temps utilisé ne seront pas mémorisés si:
 - Lors d'un Quiz mathématique, la calculatrice est placée en mode Calculatrice ou ramené sur l'écran initial du mode Quiz mathématique
 - Le temps utilisé dépasse les 29 minutes et 59 secondes
- La percentuale delle risposte corrette e il tempo impiegato non verranno memorizzati se:
 - Durante l'esecuzione di un quiz matematico si commuta la calcolatrice alla modalità calcolatrice o se si torna alla visualizzazione iniziale della modalità quiz matematici
 - Il tempo richiesto supera i 29 minuti e i 59 secondi

QUIZ COR.% % min s	<ul style="list-style-type: none">The display when the completed duration exceeds 29 minutes and 59 seconds Affichage lorsque le temps utilisé dépasse les 29 minutes et 59 secondes La visualizzazione quando il tempo impiegato supera i 29 minuti e i 59 secondi

To return to the Maths Quiz initial screen

- Press **Q**

Pour revenir à l'écran initial du Quiz mathématique

Appuyez sur **Q**

Per tornare alla schermata iniziale del quiz matematici

- Premere **Q**

To recall stored records / Pour rappeler les scores mémorisés / Per richiamare i risultati memorizzati

Press **Q** (or **Q**) to recall the stored completed duration values for the selected problem count.

- Press this key to display the quiz results in ascending order (from old to new).
- Press this key to display the quiz results in descending order (from new to old). (Example shows the order of ⑧→⑦→⑥→⑤)

Appuyez sur **Q** (ou **Q**) pour appeler les valeurs de temps utilisé mémorisées pour le total de problèmes sélectionné.

- Appuyez sur cette touche pour rappeler les résultats du quiz en ordre ascendant (du plus ancien au plus récent).
- Appuyez sur cette touche pour afficher les résultats du quiz en ordre descendant (du plus récent au plus ancien). (L'exemple indique l'ordre ⑧→⑦→⑥→⑤)

Premere **Q** (o **Q**) per richiamare i dati memorizzati inerenti il tempo impiegato per il gruppo di problemi selezionato.

- Press questo tasto per visualizzare i risultati dei quiz in ordine ascendente (dal più vecchio al più recente).
- Press questo tasto per visualizzare i risultati dei quiz in ordine discendente (dal più recente ai più vecchi). (L'esempio mostra l'ordine di ⑧→⑦→⑥→⑤)

To recall the oldest 4 records in ascending order (from old to new)

Pour rappeler les 4 scores les plus anciens en ordre ascendant (du plus ancien au plus récent)

- Per richiamare i 4 risultati più vecchi in ordine ascendente (dal più vecchio al più recente)

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione	Note / Remarque / Nota
①		
②		The initial Maths Quiz screen is displayed. Select the desired problem count for which to recall the records. L'écran initial du Quiz mathématique est affiché. Sélectionnez le total de problèmes de votre choix pour lequel vous souhaitez rappeler les scores.
③		Viene visualizzata la schermata iniziale dei quiz matematici. Selezionare il gruppo di problemi desiderato per cui si desidera richiamare i risultati.
④		In this example, "100" is selected. Dans cet exemple, "100" est sélectionné. In questo esempio è stato selezionato "100".
⑤		This is the fourth recent completed duration record for a Maths Quiz set. The completed duration record is ranked third, so the "3RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du quatrième score le plus récent pour le temps utilisé dans une série de Quiz mathématique. Le score pour le temps utilisé est classé troisième, de sorte que le symbole "3RANK" est également affiché. Questo è il quarto risultato più recente inerente il tempo impiegato per un gruppo di quiz matematici. Il risultato inerente il tempo impiegato è il terzo della classifica cosicché viene visualizzato anche il simbolo "3RANK".
⑥		This is the third recent record. Il s'agit du troisième score le plus récent. Questo è il terzo risultato più recente.
⑦		This is the second recent record. The completed duration record is ranked second, so the "2 RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du deuxième score le plus récent. Questo è il secondo risultato più recente. Il risultato inerente il tempo impiegato è il secondo della classifica cosicché viene visualizzato anche il simbolo "2 RANK".
⑧		This is the most recent record. The completed duration record is ranked first, so the "1 RANK" symbol is also displayed. Il s'agit du score le plus récent. Questo è il risultato più recente. Il risultato inerente il tempo impiegato è il primo della classifica cosicché viene visualizzato anche il simbolo "1 RANK".

- Rankings are stored for each problem count.
- Here, each time **Q** is pressed, the display toggles through the completed duration records from the fourth recent (displayed at ⑤) onward (or if **Q** is pressed, from the most recent record (displayed at ⑧) onward).
- If a completed duration record is stored, pressing **Q** (or **Q**) has no effect.
- While a no record duration is displayed, press **Q** to display the correct answer ratio. Press **Q** again to return to the "PRE" display.
- The classements sont mémorisés pour chaque total de problèmes.
- Ici, à chaque pression sur **Q**, l'affichage bascule entre les scores pour le temps utilisé du quatrième plus récent (affiché en ⑤) et subséquents (ou si **Q** est pressé, du plus récent (affiché en ⑧) et subséquents).
- Si aucun score pour le temps utilisé n'est mémorisé, une pression sur **Q** (ou **Q**) n'a aucun effet.
- Appuyez sur **Q** pour afficher le pourcentage de réponses correctes pendant que le temps utilisé est affiché. Appuyez à nouveau sur **Q** pour revenir à l'écran "PRE".
- Le classifiche vengono memorizzate per ogni gruppo di problemi.
- Qui, ogni volta che si preme **Q** la visualizzazione si muove tra i risultati inerenti i tempi impiegati dal quarto più recente (visualizzato nella riga ⑤) in avanti (oppure se viene premuto **Q** dal più recente (visualizzato nella riga ⑧) in avanti).
- Se non è memorizzato nessun risultato inerente il tempo impiegato la pressione di **Q** (o **Q**) non ha nessun effetto.
- Quando viene visualizzato un tempo impiegato, premere **Q** per visualizzare la percentuale delle risposte corrette. Premere nuovamente **Q** per tornare alla visualizzazione "PRE".

To return to the Maths Quiz initial screen

- Press **Q**

Pour revenir à l'écran initial du Quiz mathématique

Appuyez sur **Q**

Per tornare alla schermata iniziale del quiz matematici

- Premere **Q**

To browse the rankings / Pour parcourir les classements / Per esaminare le classificazioni

Use **Q** to recall the top three of the quickest results of the Maths Quiz for the selected problem count.

Utilizzare **Q** per richiamare i tre risultati più rapidi dei quiz matematici per il gruppo di problemi selezionato.

- If two completed duration records are stored
- Si due scores pour le temps utilisé sont mémorisés
- Se sono memorizzati due risultati dei tempi impiegati

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione	Note / Remarque / Nota
①		
②		The initial Maths Quiz screen is displayed. Select the problem count of which you wish to erase data. L'écran initial du Quiz mathématique est affiché. Sélectionnez le total de problèmes de votre choix afin de parcourir les classements qui y sont associés.
③		Viene visualizzata la schermata iniziale dei quiz matematici. Selezionare il gruppo di problemi desiderato per esaminare le relative classifiche.
④		In this example, "100" is selected. Dans cet exemple, "100" est sélectionné. In questo esempio è stato selezionato "100".
⑤		This is the highest ranked duration. Il s'agit du temps classé premier. Questo è il tempo impiegato che occupa la posizione più alta della classifica.

⑥		This is the second ranked duration. Il s'agit du temps classé deuxième. Questo è il tempo impiegato che occupa la seconda posizione più alta della classifica.
⑦		This is the correct answer ratio of the second ranked record. Appuyez sur Q pour afficher le pourcentage de réponses correctes du score sélectionné. Appuyez à nouveau sur Q pour revenir à l'écran du classement. Questa è la percentuale delle risposte corrette del secondo risultato della classifica. Premere Q per visualizzare la percentuale delle risposte corrette del risultato selezionato. Premere nuovamente Q per tornare alla visualizzazione della classifica.
⑧		No third ranked record appears because only two duration records are stored. At this display, pressing Q has no effect. Aucun score classé troisième n'apparaît car seuls deux scores de temps ont été mémorisés. Sur cet écran, appuyer sur Q n'a aucun effet. Non compare nessun risultato in terza posizione perché sono stati memorizzati solo due risultati dei tempi impiegati. In questa visualizzazione la pressione Q non ha alcun effetto.

- Here, each time **Q** is pressed, the display toggles through the ranked records from the first place (displayed at ⑤) onward.
- After solving all of the assigned problems up to the selected count, to recall the top three in ranking, press **Q** when the correct answer ratio and the completed duration are displayed or when the duration records are recalled by **Q** or **Q**.
- About rankings
 - Rankings of "1 RANK", "2 RANK", "3 RANK", are determined by duration, with the record with the shortest duration ranked the highest. The correct answer ratio is not considered in ranking.
 - If all records have identical times, they are ranked the same.
 - Example 1
 - If completed duration values are recorded as 3 minutes 50 seconds, 3 minutes 34 seconds, and 3 minutes 21 seconds, respectively: "3 minutes 21 seconds" is ranked first, "3 minutes 34 seconds" second, and "3 minutes 50 seconds" third.
 - If three completed duration values are recorded with the same times of 3 minutes and 21 seconds: All are ranked first as one record and second and third rank records are not displayed.
 - Example 2
 - If two completed duration values are recorded with the same times of 3 minutes and 21 seconds and a completed duration value recorded with a time of 3 minutes and 34 seconds: The two records of "3 minutes and 21 seconds" are ranked first as one record, and the record of "3 minutes and 34 seconds" is ranked second or third. (If ranked second, the third rank record is not displayed.)
 - If a completed duration value is recorded with the time of 3 minutes 21 seconds, and two completed duration values are recorded with the same times of 3 minutes and 34 seconds: The record of "3 minutes and 21 seconds" is ranked first, and the two records of "3 minutes and 34 seconds" ranked second. (The third rank record is not displayed.)
- Ici, à chaque pression sur **Q**, l'affichage bascule entre les scores classés de la première place (affiché en ⑤) et subséquents.
- Après avoir résolu tous les problèmes assignés du total sélectionné, pour rappeler les trois premiers du classement, appuyez sur **Q** lorsque le pourcentage de réponses correctes et le temps utilisé sont affichés ou lorsque les scores du temps sont rappelés par **Q** ou **Q**.
- À propos des classements
 - Les classements "1 RANK", "2 RANK", "3 RANK" sont déterminés par le temps, avec le temps le plus court classé premier. Le pourcentage de réponses correctes n'est pas pris en compte dans le classement.
 - Si tous les scores n'ont le même temps, ils sont classés au même rang.
 - Exemple 1
 - Si les valeurs de temps utilisé sont enregistrées à 3 minutes 50 secondes, 3 minutes 34 secondes et 3 minutes 21 secondes, respectivement: "3 minutes 21 secondes" est classé premier, "3 minutes 34 secondes" deuxième et "3 minutes 50 secondes" troisième. Si trois valeurs de temps utilisé sont enregistrées avec le même temps de 3 minutes et 21 secondes: Elles sont toutes classées premières et les scores des deuxième et troisième positions ne sont pas affichés.
 - Exemple 2
 - Si deux valeurs de temps utilisé sont enregistrées avec le même temps de 3 minutes et 21 secondes et une valeur de temps utilisé est enregistrée avec un temps de 3 minutes et 34 secondes: Les deux scores de "3 minutes et 21 secondes" sont classés premier comme un seul score et celui de "3 minutes et 34 secondes" est classé deuxième ou troisième. (S'il est classé deuxième, le troisième classement n'est pas affiché.)
 - Exemple 3
 - Si une valeur de temps utilisé est enregistrée avec un temps de 3 minutes et 21 secondes et deux valeurs de temps utilisé enregistrées avec le même temps de 3 minutes et 34 secondes: Le score de "3 minutes et 21 secondes" est classé premier et ceux de "3 minutes et 34 secondes" sont classés deuxième. (Le troisième classement n'est pas affiché.)

- Où, ogni volta che viene premuto **Q**, la visualizzazione commuta tra i risultati classificati dal primo posto (visualizzato nella riga ⑤) in avanti.
- Dopo aver risolto tutti i problemi assegnati per richiamare i primi tre della classifica premere **Q** quando la percentuale delle risposte corrette e il tempo impiegato sono visualizzati o quando i dati inerenti i tempi vengono richiamati con **Q** o **Q**.
- A proposito della classifica
 - La classifica di "1 RANK", "2 RANK", "3 RANK" è determinata dalla durata, con la durata più breve che occupa la prima posizione. La percentuale di risposte corrette non viene considerata nella classifica.
 - Se tutti i risultati presentano gli stessi tempi, essi occupano lo stesso posto della classifica.
 - Exemplo 1
 - Se i risultati del tempo impiegato sono registrati con 3 minuti 50 secondi, 3 minuti 34 secondi e 3 minuti 21 secondi, rispettivamente: "3 minuti 21 secondi" è il primo della classifica "3 minuti 34 secondi" il secondo e "3 minuti 50 secondi" il terzo.
 - Se tre risultati inerenti il tempo impiegato sono registrati con lo stesso tempo di 3 minuti e 21 secondi: Tutti occupano la prima posizione come un unico risultato e il secondo e il terzo risultato non vengono visualizzati.
 - Exemplo 2
 - Se due risultati inerenti il tempo impiegato sono registrati con lo stesso tempo di 3 minuti e 21 secondi e un risultato presenta un tempo di 3 minuti e 34 secondi: I due risultati di "3 minuti e 21 secondi" sono classificati al primo posto come un unico risultato e il risultato di "3 minuti e 34 secondi" è classificato come secondo o terzo. (Se classificato secondo, il terzo risultato della classifica non viene visualizzato.)
 - Exemplo 3
 - Se un risultato inerente il tempo impiegato è registrato con il tempo di 3 minuti e 21 e due risultati inerenti il tempo impiegato sono registrati con lo stesso tempo di 3 minuti e 34 secondi: Il risultato di "3 minuti e 21 secondi" è classificato al primo posto e i due risultati di "3 minuti e 34 secondi" sono classificati secondi. (Il terzo risultato della classifica non viene visualizzato.)

- If no records are stored, pressing **Q** will display " " for minutes and seconds for all ranks.
 - Si aucun résultat n'est mémorisé, une pression sur **Q** affichera " " pour les minutes et secondes de tous les classements.
 - Se non sono memorizzati risultati, premendo **Q** si visualizzerà " " per minuti e secondi per tutte le classifiche.
- La classifica di "1 RANK", "2 RANK", "3 RANK" è determinata dalla durata, con la durata più breve che occupa la prima posizione. La percentuale di risposte corrette non viene considerata nella classifica.
- Se tutti i risultati presentano gli stessi tempi, essi occupano lo stesso posto della classifica.
- Exemplo 1
Se i risultati del tempo impiegato sono registrati con 3 minuti 50 secondi, 3 minuti 34 secondi e 3 minuti 21 secondi, rispettivamente: "3 minuti 21 secondi" è il primo della classifica "3 minuti 34 secondi" il secondo e "3 minuti 50 secondi" il terzo.
- Exemplo 2
Se tre risultati inerenti il tempo impiegato sono registrati con lo stesso tempo di 3 minuti e 21 secondi: Tutti occupano la prima posizione come un unico risultato e il secondo e il terzo risultato non vengono visualizzati.
- Exemplo 3
Se due risultati inerenti il tempo impiegato sono registrati con lo stesso tempo di 3 minuti e 21 secondi e un risultato presenta un tempo di 3 minuti e 34 secondi: I due risultati di "3 minuti e 21 secondi" sono classificati al primo posto e il risultato di "3 minuti e 34 secondi" è classificato come secondo o terzo. (Se classificato secondo, il terzo risultato della classifica non viene visualizzato.)
- Exemplo 4
Se un risultato inerente il tempo impiegato è registrato con il tempo di 3 minuti e 21 e due risultati inerenti il tempo impiegato sono registrati con lo stesso tempo di 3 minuti e 34 secondi: Il risultato di "3 minuti e 21 secondi" è classificato al primo posto e i due risultati di "3 minuti e 34 secondi" sono classificati secondi. (Il terzo risultato della classifica non viene visualizzato.)

- In this display, pressing **Q** has no effect.
- Sur cet écran, appuyer sur **Q** n'a aucun effet.
- In questa visualizzazione la pressione **Q** non ha alcun effetto.

To return to the Maths Quiz initial screen

- Press **Q**

Pour revenir à l'écran initial du Quiz mathématique

Appuyez sur **Q**

Per tornare alla schermata iniziale dei quiz matematici

- Premere **Q**

Erasing stored data / Effacement des données mémorisées / Cancellazione dei dati memorizzati

To erase all completed duration values and correct answer ratios stored for the selected problem count, press **DEL**.

Pour effacer toutes les valeurs de temps utilisé et les pourcentages de réponses correctes mémorisés pour le total de problèmes sélectionné, appuyez sur **DEL**.

Per cancellare tutti i dati inerenti i tempi impiegati e le percentuali delle risposte corrette salvati per il gruppo dei problemi selezionato, premere **DEL**.

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione	Note / Remarque / Nota
①		
②		The initial Maths Quiz screen is displayed. Select the problem count of which you wish to erase data. L'écran initial du Quiz mathématique est affiché. Sélectionnez le total de problèmes dequel vous souhaitez effacer les données.
③		Viene visualizzata la schermata iniziale dei quiz matematici. Selezionare il gruppo di problemi dei dati che desiderate cancellare.
④		In this example "100" is selected. Dans cet exemple, "100" est sélectionné. In questo esempio è stato selezionato "100".
⑤		All completed duration values and correct answer ratios are now deleted. Toutes les valeurs de temps utilisé et pourcentages de réponses correctes sont à présent effacés. Ora tutti i valori inerenti i tempi impiegati e le percentuali delle risposte corrette sono cancellati.

- Do not press **DEL** if you do not wish to delete the record. Press **DEL** instead.
- N'appuyez pas sur **DEL** si vous ne souhaitez pas effacer le score. Appuyez sur **DEL** à la place.
- Non premere **DEL** se non desiderate cancellare il risultato. Premere invece per **DEL**.

To return to the Maths Quiz initial screen

- Press **Q**

Pour revenir à l'écran initial du Quiz mathématique

Appuyez sur **Q**

Per tornare alla schermata iniziale dei quiz matematici

- Premere **Q**

BASIC CALCULATIONS / CALCULS DE BASE / CALCOLI BASICI

- Before performing a calculation, press **CE** twice to clear any residual values and commands in the calculator.
- Simboli such as **=** and **+**, **-**, **×**, **÷** appear on the display but will not be shown in the examples below.
- Avant d'effectuer un calcul, appuyez deux fois sur **CE** pour effacer toutes valeurs et commandes résiduelles de la calculatrice.
- Les symboles tels que **=** et **+**, **-**, **×**, **÷** apparaissent sur l'écran, mais ne seront pas indiqués dans les exemples ci-dessous.
- Prima di eseguire un calcolo premere due volte **CE** per cancellare eventuali valori e comandi residui nella calcolatrice.
- Simboli quali **=** e **+**, **-**, **×**, **÷** compaiono sul display ma non verranno mostrati negli esempi seguenti.

Calculation example / Exemple de calculs / Esempio di calcolo	Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione
	CE CE	
$(-24+2)÷4=-5.5$	CE 24 + 2 ÷ 4 =	
$13×(-4)÷2=-26$	13 × 4 ÷ 2 =	
$34+57=91$ $45+57=102$	34 + 57 = 45 + 57 =	
$38-26=12$ $35-26=9$	38 - 26 = 35 - 26 =	
$68×25=1700$ $68×40=2720$	68 × 25 = 68 × 40 =	
$35÷14=2.5$ $98÷14=7$	35 ÷ 14 = 98 ÷ 14 =	
$200×10%=20$	200 × 10 %	
$(9÷36)×100=25$	9 ÷ 36 %	
$200+(200×10%)=220$	200 + 10 %	
$4^5=(4^3)^2=4096$	4 × = × =	
$1/8=0.125$	8 ÷ =	
$25×5=125$ $-)84+3=88$ $+168+17=285$	RM RM 25 × 5 M+ 84 + 3 M- 68 + 17 M+	
$2+3→2+4=6$	2 + 3 CE (or/ou/o →) 4 =	
$5×2→5÷2=2.5$	5 × 2 =	
$123456→123478$	123456 → → 78	
$9876543212÷0.444×555=1234.567901×10^{10}$	CE 9876543212 ÷ 0.444 × 555 = 555 × (1234.567901×10^{10} 12345679010000	

TAX CALCULATIONS / CALCULS DE TAXE / CALCOLI DELLE TASSE

- To determine gross tax values, net tax values, and tax amounts, use the two special tax calculation keys, **TAX** and **TAX**.
- Set or verify the tax rate before starting tax calculations.**
- Pour déterminer les valeurs de taxe brute, taxe nette et montants de taxe, utilisez les deux touches spécifiques au calcul de la taxe, **TAX** et **TAX**.
- Établissez ou vérifiez la taxe avant de procéder aux calculs de taxe.**
- Per determinare i valori della lorda delle tasse, i valori netti delle tasse, e gli importi delle tasse utilizzare i due speciali tasti per il calcolo delle tasse: **TAX** e **TAX**.
- Impostare o controllare l'aliquota delle tasse prima d'iniziare calcoli delle tasse.**

Setting the tax rate / Établir la taxe / Impostazione dell'aliquota delle tasse

- The tax rate can be set and modified within the range of four digits. (The decimal point is not counted as a digit.)
- La taxe peut être établie et modifiée dans une plage de quatre chiffres. (La virgule décimale n'est pas comptée comme un chiffre.)
- L'aliquota delle tasse può essere impostata e modificata all'interno di quattro cifre. (La virgola decimale non viene conteggiata come cifra.)

Example Set the tax rate to 5%.

Exemple Établir la taxe à 5 %.

Esempio Impostare l'aliquota delle tasse su 5%.

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione
CE CE	
TAX SET 5 SET =	

Note: The tax rate set is retained until modified. However, as the battery becomes exhausted, the set tax rate may change.

Remarque: La taxe établie est conservée jusqu'à ce qu'elle soit modifiée.

Toutefois, à mesure que la pile s'épuise, la taxe établie peut changer.

Nota: L'aliquota delle tasse impostata rimane tale finché non viene modificata. Tuttavia quando la batteria si scarica l'aliquota delle tasse potrebbe cambiare.

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione
CE CE	
TAX SET 5 SET =	

To verify the tax rate / Pour vérifier la taxe établie / Per verificare l'aliquota delle tasse

Example Verify the tax rate. (Rate set: 5%)

Exemple Vérifier la taxe établie. (Taxe établie : 5 %)

Esempio Verificare l'aliquota delle tasse (Tasso impostato: 5%)

Operation / Opération / Operazione	Display / Affichage / Visualizzazione
CE CE	
TAX RECAL	

Example Calculate the gross tax value and tax amount of \$800. (Rate set: 5%)

Exemple Calculez la valeur de la taxe brute et le montant de la taxe de \$800. (Taxe établie : 5 %)

Esempio Calcolare l'importo lordo delle tasse e l'importo delle tasse di \$800. (Tasso impostato: 5%)

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>